

G&D PersonalWorkplace-Controller Basic KVM

DE Installationsanleitung

EN Installation Guide





Zu dieser Dokumentation

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft.

Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des G&D-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt G&D weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist G&D nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich.

Gewährleistungsausschluss

G&D übernimmt keine Gewährleistung für Geräte, die

- nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wurden.
- nicht autorisiert repariert oder modifiziert wurden.
- schwere äußere Beschädigungen aufweisen, welche nicht bei Lieferungserhalt angezeigt wurden.
- durch Fremdzubehör beschädigt wurden.

G&D haftet nicht für Folgeschäden jeglicher Art, die möglicherweise durch den Einsatz der Produkte entstehen können.

Warenzeichennachweis

Alle Produkt- und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem G&D-Produkt genannt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Rechtsinhaber.

Impressum

© Guntermann & Drunck GmbH 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Version 1.10 – 31.08.2023 Firmware: 2.7.0-1

Guntermann & Drunck GmbH Obere Leimbach 9 57074 Siegen

Germany

Telefon +49 (0) 271 23872-0 Telefax +49 (0) 271 23872-120

www.gdsys.com sales@gdsys.com

FCC-Erklärung

Die in diesem Handbuch genannten Geräte erfüllen Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die folgenden Bedingungen: (1) die Geräte dürfen keine schädlichen Störungen erzeugen und (2) die Geräte müssen alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse A entsprechend Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in gewerblichen Umgebungen betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wird es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet, kann es schädliche Störungen für Funkverbindungen verursachen.

Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann schädliche Störungen verursachen. In diesem Fall müssen Benutzer die Störung auf eigene Kosten beheben.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	. 1
Die »PersonalWorkplace-Controller«-Serie	. 3 . 3
Lieferumfang	. 5
Vorbereitung	. 6 . 6 . 6
Ausgaben	. 7 . 7 . 7 . 8 . 8
Installation Videoeingänge anschließen Ausgangsmonitore anschließen Weitere Schnittstellen verbinden Netzwerkverbindung herstellen Maus, Tastatur und USB-Stick anschließen PWR-Anschlüsse Audio-Anschlüsse	. 9 . 9 10 11 11 11 11 11
USB-Verbindungen zu den Rechnern herstellen Anschluss der Stromversorgung	12 13
Erste Schritte	14 14 14 16 17 18
Statusanzeigen Frontseite Rückseite Webapplikation	19 19 19 19
Technische Daten	20 20 23

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das G&D-Produkt in Betrieb nehmen. Die Hinweise helfen Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.

Befolgen Sie alle Warnungen oder Bedienungshinweise, die sich am Gerät oder in dieser Bedienungsanleitung befinden.

▲ 🗟 Trennen Sie alle Spannungsversorgungen

VORSICHT: Risiko elektrischer Schläge!

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät von allen Stromquellen getrennt ist. Ziehen Sie alle Netzstecker und alle Spannungsversorgungen am Gerät ab.

A B Disconnect all power sources

CAUTION: Shock hazard!

Before installation, ensure that the device has been disconnected from all power sources. Disconnect all power plugs and all power supplies of the device.

A B Débranchez toutes les sources d'alimentation

ATTENTION: Risque de choc électrique!

Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil a été débranché de toutes les sources d'alimentation. Débranchez toutes les fiches d'alimentation et toutes les alimentations électrique de l'appareil.

K Vorsicht vor Stromschlägen

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht öffnen oder Abdeckungen entfernen. Im Servicefall wenden Sie sich bitte an unsere Techniker.

A Ständigen Zugang zu den Netzsteckern der Geräte sicherstellen

Achten Sie bei der Installation der Geräte darauf, dass die Netzstecker der Geräte jederzeit zugänglich bleiben.

A Lüftungsöffnungen nicht verdecken

Bei Gerätevarianten mit Lüftungsöffnungen ist eine Verdeckung der Lüftungsöffnungen unbedingt zu vermeiden.

A Korrekte Einbaulage bei Geräten mit Lüftungsöffnungen sicherstellen

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit ist bei Geräten mit Lüftungsöffnungen nur eine aufrechte, horizontale Einbauweise zulässig.

A Keine Gegenstände durch die Öffnungen des Geräts stecken

Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Geräts. Es können gefährliche Spannungen vorhanden sein. Leitfähige Fremdkörper können einen Kurzschluss verursachen, der zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden an Ihren Geräten führen kann.

⚠ Stolperfallen vermeiden

Vermeiden Sie bei der Verlegung der Kabel Stolperfallen.

A Geerdete Spannungsquelle verwenden

Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer geerdeten Spannungsquelle.

K Verwenden Sie ausschließlich die G&D-Netzteile

Betreiben Sie dieses Gerät nur mit den mitgelieferten oder in der Bedienungsanleitung aufgeführten Netzteilen.

A Keine mechanischen oder elektrischen Änderungen am Gerät vornehmen

Nehmen Sie keine mechanischen oder elektrischen Änderungen an diesem Gerät vor. Die Guntermann & Drunck GmbH ist nicht verantwortlich für die Einhaltung von Vorschriften bei einem modifizierten Gerät.

A Geräteabdeckung nicht entfernen

Das Entfernen der Abdeckung darf nur von einem G&D-Service-Techniker durchgeführt werden. Bei unbefugtem Entfernen erlischt die Garantie. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen und Geräteschäden führen!

A Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im vorgesehenen Einsatzbereich

Die Geräte sind für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt. Vermeiden Sie extreme Kälte, Hitze oder Feuchtigkeit.

Die »PersonalWorkplace-Controller«-Serie

Auf den am PersonalWorkplace-Controller angeschlossenen Monitoren können Sie die Videosignale mehrerer Quellen gleichzeitig ausgeben.

Die Monitore können Sie nach Ihren Anforderungen platzieren und die Videosignale nach Belieben *zeitgleich* auf den Monitoren anordnen. Jedes Videosignal können Sie individuell skalieren, einrahmen und/oder dessen anzuzeigenden Ausschnitt festlegen. Die Anordnung der Videosignale können Sie im laufenden Betrieb anpassen.

WICHTIG: Nur bei Verwendung einer KVM-Variante, können Sie die angeschlossenen Rechner direkt über die Keyboard-/Mausverbindung des PersonalWorkplace-Controller bedienen.

Verfügbare Varianten

Der PersonalWorkplace-Controller ist in drei verschiedenen Varianten verfügbar:

- PersonalWorkplace-Controller Basic KVM
- PersonalWorkplace-Controller Pro KVM
- PersonalWorkplace-Controller Pro Video

HINWEIS: Im *Legacy-Modus*, (s. Seite 7) können Sie an *alle* Varianten bis zu fünf Ausgabemonitore mit den Seitenverhältnissen 16:9 und 16:10 anschließen.

Folgende Auflösungen werden hierbei grundsätzlich unterstützt:

- 3840 × 2160 (16:9, 8,3 MP)
- 2560 × 1600 (16:10, 4,1 MP)
- 2560 × 1440 (16:9, 3,7 MP)
- 1920 × 1200 (16:10, 2,3 MP)
- 1920 × 1080 (16:9, 2,1 MP)

Bei Verwendung des Dynamischen Modus (s. Seite 7) sind weitere Auflösungen möglich.

WICHTIG: Prüfen Sie bei Verwendung des *Legacy-Modus*, ob die *max. Pixelfläche* aller Monitore die in den technischen Daten genannte unterstützte Pixelfläche ab Werk (s. Seite 20) einhält oder ob ggf. eine kostenpflichtige Erweiterung auf die erforderliche Pixelfläche verfügbar ist.

TIPP: Im Bereich **Configuration > Display Arrangement** der Webapplikation können Sie die Lizenzinformationen sowie eine Liste der eingesetzten Displays einsehen.

Variante	Video- eingänge	Bedienbare Rechner	anschließbare Monitore im <i>Dynamischen Modus</i>	anschließbare Monitore im <i>Legacy-Modus</i>
Basic KVM	9	7	1 (auf 2 erweiterbar)	5
Pro KVM	18	14	2 (erweiterbar)	5
Pro Video	26	keine	2 (erweiterbar)	5

Die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl der Videoeingänge, der Anzahl bedienbarer Rechner sowie der Anzahl der Monitore im Dynamischen Modus (s. Seite 7):

Lieferumfang

- 1 × PersonalWorkplace-Controller Basic KVM
- 2 × Netzanschlusskabel (CEE 7/4)
- 1 × Sicherheitshinweise-Flyer
- 1 × Installationshandbuch

HINWEIS: Das separate *Konfigurationshandbuch* ist auf der G&D-Website (www.gdsys.com) verfügbar.

HINWEIS: Das Gehäuse ist mit einer abschließbaren Frontblende ausgestattet. Hinter der Frontblende befinden sich keine Bedienelement sondern nur die eingelassenen LEDs sowie zwei leistungsstarke Lüfter. Die Lüfterräder sind nicht vollständig durch zusätzliche Abdeckungen vor Zugriff geschützt. Schutz bietet ausschließlich die geschlossene Frontblende. Um Verletzungen zu vermeiden wurde die Blende absichtlich verschlossen. Der Schlüssel befindet sich daher auch **nicht** im Lieferumfang.

Vorbereitung

Standortwahl

Stellen Sie bei der Standortwahl des Geräts sicher, dass die zulässige Umgebungstemperatur (siehe *Technische Daten* auf Seite 20) in der unmittelbaren Nähe eingehalten und nicht durch andere Geräte beeinflusst wird.

Die Luftein- und Luftauslässe dürfen *nicht* blockiert werden. Planen Sie an der Rück- und Vorderseite des Gerätes jeweils *mindestens 10 cm* Freiraum ein, um einen starken Luftstrom zu gewährleisten.

WICHTIG: Der PersonalWorkplace-Controller überwacht im laufenden Betrieb permanent die Innentemperatur.

Ergreifen Sie sofort Maßnahmen zur Senkung der Umgebungstemperatur, wenn die Meldung **temperature is now at 75°C** erscheint.

Planung der Videobandbreite

HINWEIS: Wenn die Datenrate der eingehenden Videosignale die verfügbare Bandbreite überschreitet, erscheint eine **overrun**-Meldung und einige Ausgabefenster zeigen *keinen* Inhalt an.

Aufgrund der sehr hohen Datenraten der Videosignale sind einige Bandbreitenbeschränkungen bei der Planung und dem Betrieb des Geräts zu beachten:

- System: Das Gerät kann simultane Videosignale mit insgesamt max. 2.000 MP/s verarbeiten.
- Videokarte: Die Videokarte (s. Seite 23) kann simultane Videosignale mit insgesamt max. 1.200 MP/s verarbeiten.

HINWEIS: Die Videoleistung der Videokarte ist für die Verarbeitung von bis zu neun simultanen HD-Videosignalen ausreichend.

Planung der maximalen Pixelfläche, Anzahl der Ausgabemonitore und virtuellen Ausgaben

Der PersonalWorkplace-Controller unterstützt zwei verschiedene Ausgabemodi: den dynamischen Modus und den Legacy-Modus.

Dynamischer Modus

Im **dynamischen Modus** wird standardmäßig ein Monitor mit **beliebigen** Seitenverhältnissen oder eine virtuelle Ausgabe unterstützt.

In diesem Modus können Sie beispielsweise einen Ausgabemonitor mit einer der folgenden Pixelflächen anschließen:

- 5120×1440 (32:9, 7,4 MP)
- **3840×2160** (16:9, 8,3 MP)
- **2560×1600** (16:10, 4,1 MP)

TIPP: Durch den Kauf einer weiteren **Display-Lizenz** (Artikel-Nummer: **A8200054**) können Sie maximal einen zusätzlichen Ausgabemonitor anschließen oder eine zusätzliche virtuelle Ausgabe nutzen.

HINWEIS: Die maximal verfügbare Pixelfläche beträgt 8192×8192.

Legacy-Modus

Im Legacy-Modus werden bis zu fünf Ausgabemonitore mit den festen Seitenverhältnissen 16:9 und 16:10 unterstützt.

Die Variante PersonalWorkplace-Controller Basic KVM kann in diesem Modus eine maximale Pixelfläche von 8 MP verwalten.

In diesem Modus können Sie beispielsweise Pixelflächen mit folgenden Auflösungen auf den angeschlossenen Ausgabemonitoren darstellen:

- 1 × 3840×2160 (16:9, 8,3 MP)
- 2 × 2560×1600 (16:10, 4,1 MP)
- 1 × 2560×1600 (16:10, 4,1 MP) und 2 × 1920×1200 (16:10, 2,3 MP)

TIPP: Durch den Kauf einer weiteren Display-Lizenz (Artikel-Nummer: A8200054) können Sie die Pixelfläche auf insgesamt maximal 16 MP erweitern.

HINWEIS: Die maximal verfügbare Pixelfläche beträgt 8192×4096.

Anschluss von HDMI- bzw. DVI-Signalen

Die Videokarte verwendet zwei verschiedene technische Lösungen für die Videoeingänge:

• HDMI: Ein Teil der Videoeingänge (s. Tabellen auf Seite 9) verwendet HDMI-Buchsen und verarbeitet HDMI-Signale.

• **DVI:** Der andere Teil der Videoeingänge (s. Tabellen auf Seite 9) verwendet ebenfalls HDMI-Buchsen, verarbeitet aber **DVI-Signale**.

HINWEIS: Obwohl HDMI-Signale abwärtskompatibel zu DVI-Signalen sein sollten, ist dies nicht immer der Fall.

Beispielsweise können DVI-Signale von älteren Grafikkarten oder Onboard-Grafik-GPUs teilweise von den HDMI-Signaleingängen nicht verarbeitet werden.

Verwenden Sie die DVI-Signaleingänge der Videokarten, falls ein *Flackern* der Videoanzeige oder Kein Signal-Meldungen auftreten.

Unterstützung beliebiger Bildwiederholraten

Die HDMI-Anschlüsse unterstützen *beliebige* Bildwiederholraten innerhalb der maximalen Pixelrate.

Die Bildwiederholrate eines Eingangs sollte jedoch *so nah wie möglich* an der Bildwiederholrate des Ausgangsmonitors liegen. Andernfalls werden Frames je nach Bedarf ausgelassen oder eingefügt. In diesem Fall ist die Ausgabe *nicht* vollständig synchron.

Installation

Installation

Videoeingänge anschließen

₩ * 👄	
Normal Construction of the second sec	

HINWEIS: Die Videoeingänge sind mit Nummern von **1** bis **9** gekennzeichnet.

Schließen Sie die Videoquellen an die verschiedenen HDMI-Anschlüsse an.

Beachten Sie hierbei die unterschiedlichen technischen Voraussetzungen der HDMI-Buchsen:

EINGANG	SIGNALART (INTERN)	MAX. PIXELRATE
1	HDMI	550 MP/s
2,3,4	HDMI	300 MP/s
5,6,7,8	DVI	165 MP/s
9	HDMI	165 MP/s

TIPP: Der Eingang **1** kann UHD-Videosignale mit 60Hz und die Eingänge **2**, **3** und **4** UHD-Videosignale mit 30Hz verarbeiten.

Ausgangsmonitore anschließen



Schließen Sie die Ausgangsmonitore an die fünf zur Verfügung stehenden Videoausgänge an:

AUSGANG	ANSCHLUSS
1A	DisplayPort
1B	DisplayPort
10	DisplayPort
1D	HDMI
1E	DVI-DL

In der Standardeinstellung werden alle Videoeingänge an Ausgang **1A** angezeigt. Für die Erstinbetriebnahme ist es erforderlich, einen Monitor mit einer Auflösung von **3840 x 2160** Pixeln an Ausgang **1A** zu verwenden.

WICHTIG: Bei anderen Auflösungen kann es bei der Erstinstallation zu Anzeigefehlern kommen. In diesem Fall wählen Sie im Bereich **Configuration > Display Arrangement** der Webapplikation die passende Auflösung aus (s. *Grundlegende Konfiguration prüfen bzw. ändern* auf Seite 18).

WICHTIG: Beachten Sie beim Anschluss der Monitore die in den *Technischen Daten* aufgeführten Beschränkungen zur *Anzahl der Monitore* und zur *unterstützten Pixelfläche* (s. Seite 20).

HINWEIS: Verwenden Sie gegebenenfalls einen oder mehrere optional erhältliche Konverter, falls der von Ihnen vorgesehene Monitor die verfügbaren Anschlusstypen nicht unterstützt.

Deutsch

Weitere Schnittstellen verbinden

⁹ ⊂	THEEDERADERADERADERADERADERADERADERADERADE
NI Dugy 1 Dugy 2 Dugy 2 Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni	

Netzwerkverbindung herstellen

N1: Verbinden Sie diese Schnittstelle mit dem lokalen Netzwerk.

Maus, Tastatur und USB-Stick anschließen

Display 1...4: An jede der vier USB-Schnittstellen können Sie eine Tastatur, eine Maus oder einen USB-Stick anschließen.

TIPP: Für den gleichzeitigen Anschluss einer Tastatur, einer Maus und eines USB-Sticks schließen Sie diese Geräte an einen USB-Hub an. Verbinden Sie den USB-Hub mit einer Display-Schnittstelle.

HINWEIS: Im Bereich **Configuration > Display Settings** der Webapplikation können Sie einem Display einen der vier USB-Ports zuordnen.

PWR-Anschlüsse

PWR: Diese USB-Schnittstellen ermöglichen ausschließlich eine Stromversorgung. Sie stellen keine USB-Daten-Funktionalität zur Verfügung.

Audio-Anschlüsse

In der Webapplikation können Sie für spezielle Anwendungsfälle bestimmte Audio-Anschlüsse verwenden:

ANWENDUNGSFALL	AUDIO-ANSCHLUSS
Streaming	analoge Line-In-Schnittstelle (blau)
Virtual Channel	analoge Line-Out-Schnittstelle (grün)

HINWEIS: Die übrigen Audio-Anschlüsse haben keine Funktion.



USB-Verbindungen zu den Rechnern herstellen

Der PersonalWorkplace-Controller Basic KVM ist mit 7 USB-Typ-B-Anschlüssen für die Übertragung von Tastatur- und Maussignalen an die USB-Schnittstelle eines Rechners ausgestattet.

Buchse 1...7: Verbinden Sie je eine Schnittstelle mit einem Rechner, dem Sie das Tastatur- und Maussignal zuordnen möchten.

HINWEIS: Im Bereich **Administration > Channel > Keyboard & Mouse** der Webapplikation ordnen Sie einem Kanal eine der verfügbaren USB-Verbindungen zu.

Anschluss der Stromversorgung



Power 1/Power 2: Stecken Sie in die Buchsen beider Netzteile je ein mitgeliefertes Kaltgerätekabel ein.

HINWEIS: Die Stromversorgung kann jederzeit ein- und ausgeschaltet werden, solange der *Protokollierungsmodus* deaktiviert ist.

Erste Schritte

Stromversorgung herstellen

Schalten Sie den PersonalWorkplace-Controller ein, indem Sie die Stromversorgung mindestens eines Netzteils (**Power 1/Power 2**) einschalten.

Erstkonfiguration der Netzwerkeinstellungen

Für den Zugriff auf die Webapplikation konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Gerätes.

HINWEIS: Im Auslieferungszustand sind folgende Einstellungen vorausgewählt:

- DHCP aktiviert
 - Die zugewiesene IP-Adresse wird nirgendwo angzeigt. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse zu erhalten.
 - Für die Inbetriebnahme wird der Zugriff über die Fallback-IP-Adresse
 169.254.213.44 empfohlen. Durch *Automatic Private IP Addressing* sollte diese Adresse ohne Konfiguration erreichbar sein.
- Sicheres Hypertext-Übertraungsprotokoll (HTTPS) aktiviert
 - ^a Im Auslieferungszustand ist ein selbstsigniertes Zertifikat hinterlegt.
- Benutzeranmeldung für den Browser ist aktiviert
 - Die Standard-Anmeldedaten sind:

User: Admin Passwort: 4658

• Nach der ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, das Passwort zu ändern.

So konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen des Gerätes:

- 1. Verbinden Sie die Netzwerkschnittstelle eines beliebigen Rechners mit der Schnittstelle *N1* des PersonalWorkplace-Controllers. Verwenden Sie hierzu ein Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 5 (oder höher).
- 2. Starten Sie einen Browser und geben Sie in der Adresszeile **169.254.213.44** ein. Durch *Automatic Private IP Addressing* sollte diese Adresse ohne Konfiguration erreichbar sein.

HINWEIS: Sollte die IP-Adresse dennoch nicht erreichbar sein, prüfen Sie die IP-Adresse des Computers und stellen diese, falls nötig, auf 169.254.213.1, Netzmaske 255.255.255.0, um.

3. Es erscheint die Anmeldemaske der Webapplikation.

- 4. Die Daten für die erste Anmeldung sind:
 - User: Admin
 - Passwort: 4658
- 5. Klicken Sie im Menü Configuration auf Network Settings.
- 6. Nehmen Sie hier die benötigten Einstellungen vor:

Use DHCP:	 nicht ausgewählt: Verwendung der statischen IP-Adresse. ausgewählt: Bezug der IP-Adresse von einem DHCP-Server.
Static IP-Address:	Geben Sie die IP-Adresse der Schnittstelle an (nur falls <i>USE DHCP</i> nicht ausgewählt wurde).
Netmask:	Geben Sie die Netzmaske des Netzwerkes an (nur wenn <i>USE DHCP</i> nicht ausgewählt wurde).
Gateway:	Geben Sie die IP-Adresse des Gateways an (nur wenn <i>USE DHCP</i> nicht ausgewählt wurde).
DNS Server:	Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers an (nur wenn <i>USE DHCP</i> nicht ausgewählt wurde).

- 7. Klicken Sie auf Save.
- 8. Klicken Sie auf **Reboot now**.

Freischaltung kostenpflichtiger weiterer Display-Lizenz

Bei Erwerb einer kostenpflichtigen weiteren Display-Lizenz erhalten Sie einen Lizenz-Key.

TIPP: Durch den Kauf einer weiteren **Display-Lizenz** (Artikel-Nummer: **A8200054**) können Sie die Pixelfläche im *Standardmodus (Legacy-Modus)* auf insgesamt maximal **16 MP** erweitern oder im *Dynamischen Modus* einen zusätzlichen Ausgabemonitor anschließen bzw. eine zusätzliche virtuelle Ausgabe nutzen.

HINWEIS: Die maximal verfügbare Pixelfläche im *Legacy-Modus* beträgt 8192×4096, im *Dynamischen Modus* 8192 × 8192.

HINWEIS: Der Dateiname des Lizenz-Keys setzt sich zusammen aus der Seriennummer Ihres PersonalWorkplace-Controllers und der im *Legacy-Modus* insgesamt verfügbaren 2MP-Display-Lizenzen.

Durch den Import der Datei in die Webapplikation wird die gekaufte Lizenz freigeschaltet.

So importieren Sie eine Display-Lizenz:

- 1. Klicken Sie im Menü der Webapplikation auf Configuration > Updates and Backup
- 2. Klicken Sie im Bereich **Software Updates** auf **Update software from...** und importieren Sie die Display-Lizenz über den Datei-Dialog. Der Update Process startet automatisch und der PersonalWorkplace-Controller wird neu gestartet.
- 3. Im Bereich **Configuration > Display Arrangement** sehen Sie nun die ergänzten insgesamt verfügbaren Display-Lizenzen.

HINWEIS: Nach der Freischaltung des Lizenz-Keys stehen Ihnen im *Standard-modus (Legacy-Modus)* nun insgesamt 8 Display-Lizenzen (entspricht 2 × 8MP, 4 × 4MP oder 8 × 2MP) zur Verfügung.

Im *Dynamischen Modus* stehen Ihnen nun insgesamt 2 Ausgabemonitore oder virtuelle Ausgaben zur Verfügung.

Inbetriebnahme

In der Standardeinstellung werden bei der ersten Inbetriebnahme alle Videoeingänge auf dem an Ausgang 1 angeschlossenen Monitor angezeigt.

Irot-11	₩ð'Signal	₩ð'Signal	₩ö'Signal	₩ö'Signal	Nő'Signal	₩ô'Signal	₩ö'Signal	₩ö'Signal
No Signal	No"Signal	No Signal						

Abbildung 1: Anzeige aller Videoeingänge auf dem Monitor (Abb. ähnlich, hier Beispiel PersonalWorkplace-Controller Pro KVM)

Grundlegende Konfiguration prüfen bzw. ändern

Über die Registerkarten der Webapplikation können Sie das Gerät einrichten und verwalten.

PWC - Configuration - Administration Arrangement Select - TouchUI - Audio

HINWEIS: Das Handbuch zur *Bedienung* wird fortlaufend aktualisiert und auf der G&D-Website (www.gdsys.com) veröffentlicht.

Befolgen Sie die Anweisungen des separaten Handbuch zur *Bedienung* des Geräts, um nacheinander diese Konfigurationseinstellungen vorzunehmen:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Configuration die Option Display Arrangement.

Hier können Sie zwischen dem Legacy-Modus und dem Dynamischen Modus wählen.

Zudem konfigurieren Sie hier die Anzahl, die Auflösung und das Verhalten (erweiterter Desktop) der Monitore.

HINWEIS: Nach diesem Konfigurationsschritt startet das Gerät neu.

- 2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Configuration** die Option **Display Settings** und folgen Sie den Anweisungen.
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Configuration** die Option **Network Settings**, falls Sie die Netzwerkeinstellungen ändern möchten.
- 4. Wählen Sie die Registerkarte **Administration**, um die Videokanäle zu konfigurieren.
- 5. Prüfen und Konfigurieren Sie die übrigen Parameter des Geräts.

Statusanzeigen

Frontseite

Die LEDs an der Frontseite des Geräts signalisieren den Betriebsstatus.

Position	Status	Bedeutung	
Links (-¤ོ̯-)	grün	Das Gerät wird mit Spannung versorgt.	
	aus	Das Gerät ist ausgeschaltet.	
Mitte (⊖)		[Diese LED hat keine Verwendung]	
Rechts (🕞)	gelb	Stromversorgung fehlerfrei	
	rot	Stromversorgung fehlerhaft	

WICHTIG: Tauschen Sie eines der redundanten Netzteile gegen ein neues Netzteil mit der Artikelnummer **A4110056**, sobald die rechte LED *rot* leuchtet oder die Meldung **power supply failed** erscheint.

Rückseite

Die LEDs an der Netzwerkschnittstelle $\ensuremath{ N1}$ signalisieren den Status der Netzwerkverbindung.

Position	Status	Bedeutung
Links	orange	1000 MBit/s Datenrate
	grün	100 MBit/s Datenrate
	aus	10 MBit/s Datenrate
Rechts	blinkt	Es werden Daten gesendet bzw. empfangen.
	aus	Es werden keine Daten gesendet bzw. empfangen.

Webapplikation

Das Gerät überwacht mehrere Parameter und meldet Warnungen und Fehler, wenn sie außerhalb des Bereichs liegen.

Diese Warnungen und Fehler sind in der **messages**-Registerkarte der Webapplikation in der oberen rechten Ecke sichtbar. Durch unterschiedliche Farben wird auf Warnungen (blau) und Fehler (rot) optisch hingewiesen.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im separaten Handbuch zur *Bedienung* des Geräts.

Dieses Handbuch wird fortlaufend aktualisiert und auf der G&D-Website (www.gdsys.com) veröffentlicht.

Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

PERSONALWORKPLACE-CONTROLLER BASIC KVM				
Videoeingänge	Anzahl:	9		
	Buchse:	 siehe Abschnitt »Videokarten« auf Seite 23 		
	Signal:	 siehe Abschnitt »Videokarten« auf Seite 23 		
	Eigenschaften:	 siehe Abschnitt »Videokarten« auf Seite 23 		
Videoausgänge	Schnittstellen:	3 × DisplayPort 1.2 (max 600 MP/s)		
		1 × HDMI 2.0 (max. 600 MP/s)		
		1 × Dual-Link-DVI (max. 330 MP/s)		

PERSONALWORKPL	ACE-CONTROLLER BASIC	KVM					
Videoverarbeitung	Anzahl Monitore:	Dynamischer Modus: 1 (kostenpflichtig auf max. 2 erweiterbar)					
		Legacy-Modus: max. 5					
	unterstützte Pixelfläche ab Werk:	Dynamischer Modus: beliebig innerhalb der max. Pixelfläche					
		Legacy-Modus: 8 MP (kostenpflichtig auf max. 16 MP erweiterbar)					
	max. Pixelfläche:	Dynamischer Modus: • max. 8192 Pixel horizontal • max. 8192 Pixel vertikal					
		Legacy-Modus: • max. 8192 Pixel horizontal • max. 4096 Pixel vertikal					
	Auflösungsbeispiele:	Dynamischer Modus: 5120 × 1440 3840 × 2160 3840 × 1600 3840 × 1440 3840 × 1080 3440 × 1440 2560 × 1600 2560 × 1600 2560 × 1440 2048 × 2048 1920 × 1200 1920 × 1208 • Weitere VESA und CTA standardisierte Auf- lösungen im Rahmen der Videobandbreite/ Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich.					
		Legacy-Modus: • 3840 × 2160 • 2560 × 1600 • 2560 × 1440 • 1920 × 1200 • 1920 × 1080 • Weitere Auflösungen bei Verwendung des Dynamischen Modus möglich.					
Videobandbreite	pro Videokarte:	max. 1.200 MP/s					
	pro System:	max. 2.000 MP/s					

PERSONALWORKPLAC	E-CONTROLLER BASIC	KVM		
USB-Verbindungen zu den Hosts	Buchse:	7 × USB-B		
Sonstige Schnittstellen	Netzwerk:	1 × RJ45-Buchse (10/100/1000 MBit/s)		
	USB:	4 × USB-A-Buchse (Display 14)		
Stromversorgung	Тур:	internes Spannungsversorgungsmodul		
	Anzahl:	2		
	Anschluss:	Kaltgerätestecker (IEC-320 C14)		
	Stromaufnahme:	100-240 VAC/63-47Hz/5,00-2,50A		
Gehäuse	Material:	Stahlblech		
	Dimensionen (B × H × T):	483 × 177 × 450mm		
	Gewicht:	ca. 20 kg		
	IP-Schutzklasse:	IP20		
Einsatzumgebung	Temperatur:	+5 °C bis +40 °C		
	Luftfeuchte:	10% bis 80%, nicht kondensierend		
Lagerumgebung	Temperatur:	-20 °C bis +70 °C		
	Luftfeuchte:	10% bis 95%, nicht kondensierend		

Eigenschaften der Videokarte

VIDEOKARTE		
Eingang 1:	Buchse:	HDMI-Buchse
	Signal:	HDMI
	H-Display:	min. 320 Pixel; max. 4096 Pixel
	V-Display:	min. 200 Lines; max. 2560 Lines
	Pixelrate:	min. 16 MP/s; max. 550 MP/s
Eingänge 2,3,4:	Buchse:	HDMI-Buchse
	Signal:	HDMI
	H-Display:	min. 320 Pixel; max. 4096 Pixel
	V-Display:	min. 200 Lines; max. 2560 Lines
	Pixelrate:	min. 16 MP/s; max. 300 MP/s
Eingänge 5,6,7,8:	Buchse:	HDMI-Buchse
	Signal:	Single-Link-DVI
	H-Display:	min. 320 Pixel; max. 2560 Pixel
	V-Display:	min. 200 Lines; max. 2560 Lines
	Pixelrate:	min. 16 MP/s; max. 165 MP/s
Eingang 9:	Buchse:	HDMI-Buchse
	Signal:	HDMI
	H-Display:	min. 320 Pixel; max. 2560 Pixel
	V-Display:	min. 200 Lines; max. 2560 Lines
	Pixelrate:	min. 16 MP/s; max. 165 MP/s
Videobandbreite	pro Videokarte:	max. 1.200 MP/s

ΝΟΤ	17E N		•	• •	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠
ΙΟΝ			٠	• •	٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	۰	۰	۰
• •	• •	• •	٠	• •	٠	٠	•	•	٠	•	٠	•	٠	٠	•	•	•	•	۰
• •	• •		•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
• •		• •	0	• •	•						•	•						•	
• •	0 0	• •	0			•	•	•			•	•	•			•	•	•	•
• •	0 0	• •	٠	• •	٠		٠	٠	•	٠	٠	٠		•	•	•	•	•	٠
• •	• •	• •	•	• •	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	•	٠
• •	0 0	• •	•	• •	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠
• •	0 0	• •	•	• •	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠
• •	• •	• •	۰	• •	۰	۰	۰	•	٠	٠	۰	۰	٠	٠	•	•	۰	•	۰
• •			•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•	
• •	• •		٠		•	•		•			•	•	•			•	•	•	•
• •	• •	• •	0	• •	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• •	• •	• •		• •		٠	٠	٠	٠	•	٠	•	•	•	•	٠	•	۰	٠
• •	• •	• •	•	• •	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	•	•	٠
• •	• •	• •	٠	• •	٠	٠	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠
• •	• •	• •	0	• •	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	۰
• •	• • •	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•
• •	0 0		•		•		•	•			•	•		•	•			•	•
• •	0 0		0	• •	•	٠	•	•	٠		٠	•	•	•		•	•	٠	٠
• •	• •	• •	0	• •	۰	٠	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	٠
• •	• •	• •	٠	• •	٠	٠	٠	0	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	•	٠
• •	0 0	• •	٠	• •	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠
• •	• •	• •	٠	• •	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠
• •	• •	• •	0	• •	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	۰	•	٠	۰	•	•	•	۰
• •	• •	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		• •	0		•	•	•		•									•	•
• •	• •		٠	• •	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• •	• •	• •	•	• •	٠	٠	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	٠
• •	• •	• •	0	• •	٠	٠	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠

NOTIZEN

Deutsch

About this manual

This manual has been carefully compiled and examined to the state-of-the-art.

G&D neither explicitly nor implicitly takes guarantee or responsibility for the quality, efficiency and marketability of the product when used for a certain purpose that differs from the scope of service covered by this manual.

For damages which directly or indirectly result from the use of this manual as well as for incidental damages or consequential damages, G&D is liable only in cases of intent or gross negligence.

Caveat Emptor

G&D will not provide warranty for devices that:

- Are not used as intended.
- Are repaired or modified by unauthorized personnel.
- Show severe external damages that was not reported on the receipt of goods.
- Have been damaged by non G&D accessories.

G&D will not be liable for any consequential damages that could occur from using the products.

Proof of trademark

All product and company names mentioned in this manual, and other documents you have received alongside your G&D product, are trademarks or registered trademarks of the holder of rights.

© Guntermann & Drunck GmbH 2023. All rights reserved.

Version 1.10 – 31/08/2023 Firmware: **2.7.0-1**

Guntermann & Drunck GmbH Obere Leimbach 9 57074 Siegen

Germany

Phone +49 271 23872-0 Fax +49 271 23872-120

www.gdsys.com sales@gdsys.com

FCC Statement

The devices named in this manual comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) the devices may not cause harmful interference, and (2) the devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Contents

Safety guidelines	. 1
The »PersonalWorkplace-Controller« series	. 3
Available variants	. 3
Scope of delivery	. 5
Preparation	. 6
Choosing a location	. 6
Planning the video bandwidth	. 6
Planning the maximum pixel area, number of output monitors and virtual outputs	. 7
Dynamic mode	. 7
Legacy mode	. 7
Connecting HDMI or DVI signals	. 8
Support of any frame rates	. 8
Installation	. 9 . 9 10 11 11 11 11 11 12 13
Getting started Establish the power supply Initial configuration of the network settings Activating further paid display license Commissioning Checking or changing the general configuration	14 14 16 17 18
Status displays	19
Front panel	19
Back panel	19
Web application	19
Technical data	20
General features	20
Features of the video card	23

Safety guidelines

Please read through the following safety guidelines before putting the G&D product into operation. The guidelines help to avoid damage to the product and prevent potential injuries.

Keep these safety guidelines ready to hand for all persons who use this product.

Observe all warnings and operating information given at the device or in this operating manual.

▲ 🗟 Disconnect all power sources

CAUTION: Shock hazard!

Before installation, ensure that the device has been disconnected from all power sources. Disconnect all power plugs and all power supplies of the device.

A B Débranchez toutes les sources d'alimentation

ATTENTION: Risque de choc électrique!

Avant l'installation, assurez-vous que l'appareil a été débranché de toutes les sources d'alimentation. Débranchez toutes les fiches d'alimentation et toutes les alimentations électrique de l'appareil.

▲ 🖗 Trennen Sie alle Spannungsversorgungen

VORSICHT: Risiko elektrischer Schläge!

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät von allen Stromquellen getrennt ist. Ziehen Sie alle Netzstecker und alle Spannungsversorgungen am Gerät ab.

Warning: electric shock

To avoid the risk of electric shock, you should not open the device or remove any covers. If service is required, please contact our technicians.

A Ensure constant access to the devices' mains plugs

When installing the devices, ensure that the devices' mains plugs remain accessible at all time.

⚠ Do not cover the ventilation openings

For device variants with ventilation openings, it must always be ensured that the ventilation openings are not covered.

A Ensure correct installation position for devices with ventilation openings

For reasons of electric safety, devices with ventilation openings must only be installed in an upright, horizontal position.

A Do not insert any objects through the device's openings

Objects should never be inserted through the device's openings. Dangerous voltage could be present. Conductive foreign bodies can cause a short circuit, which can lead to fires, electric shocks or damage to your devices.

Avoid tripping hazards

Avoid tripping hazards while laying cables.

A Use earthed voltage source

Only operate this device with an earthed voltage source.

Use exclusively the G&D power pack

Only operate this device with the power packs included in delivery or listed in this operating manual.

A Do not make any mechanical or electrical alternations to the device

Do not make any mechanical or electrical alternations to this device. Guntermann & Drunck GmbH is not responsible for compliance with regulations in the case of a modified device.

⚠ Do not remove device cover

The cover may only be removed by a G&D service technician. Unauthorised removal voids the guarantee. Failure to observe this precautionary measure can result in injuries and damage to the device.

A Operate the device exclusively in the intended field of application

The devices are designed for indoor use. Avoid extreme cold, heat or humidity.

The »PersonalWorkplace-Controller« series

You can display the video signals of multiple sources simultaneously on the monitors connected to the PersonalWorkplace-Controller.

Place the monitors according to your requirements and arrange the video signals on the monitors *simultaneously* as you like. You can scale and frame each video signal individually and/or define the section to be displayed. It is also possible to adjust the arrangement of the video signals during operation.

IMPORTANT: Only when using a KVM variant, you can operate the connected computers directly using the keyboard and mouse connection to the **PersonalWorkplace-Controller**.

Available variants

The PersonalWorkplace-Controller is available in three different variants:

- PersonalWorkplace-Controller Basic KVM
- PersonalWorkplace-Controller Pro KVM
- PersonalWorkplace-Controller Pro Video

NOTE: In *legacy mode* (see page 7), you can equip *all* variants with up to five output monitors with the aspect ratios **16:9** and **16:10**.

The following resolutions are generally supported:

- 3840 × 2160 (16:9, 8.3 MP)
- 2560 × 1600 (16:10, 4.1 MP)
- 2560 × 1440 (16:9, 3.7 MP)
- 1920 × 1200 (16:10, 2.3 MP)
- 1920 × 1080 (16:9, 2.1 MP)

Further resolutions are possible when using the *dynamic mode* (see page 7).

IMPORTANT: In *legacy mode*, check if the *max. pixel grid* of all monitors complies with the **supported pxiel grid ex works** (see page 20) listed in the technical data or if you can expand the required pixel grid for a fee.

ADVICE: The entry **Configuration > Display Arrangement** in the web application shows you the license information and a list of displays in use.

Variant	Video inputs	Operable computers	Connectable monitors in <i>dynamic mode</i>	Connectable monitors in <i>legacy mode</i>
Basic KVM	9	7	1 (expandable to 2)	5
Pro KVM	18	14	2 (expandable)	5
Pro Video	26	None	2 (expandable)	5

The variants differ in the *number of video inputs*, the *number of operable computers* and the *number of monitors in dynamic mode* (see page 7):

Scope of delivery

- 1 × PersonalWorkplace-Controller Basic KVM
- 2 × power cable (CEE 7/4)
- 1 × flyer "Safety Instructions"
- 1 × installation manual

NOTE: You can download the separate *Configuration Manual* on G&D's website (www.gdsys.com).

NOTE: The chassis is equipped with a lockable front panel. There are no controls behind the front panel, only the recessed LEDs and two powerful fans. The fan wheels are not completely protected from access by additional covers. Only the closed front panel offers protection. To avoid injuries, the panel was intentionally locked. The key is therefore **not** included in the scope of delivery.

Preparation

Choosing a location

When choosing the location of the device, ensure that the permitted ambient temperature (see *Technical data* on page 20) in the direct vicinity is observed and that it is not influenced by other devices.

The air inlets and outlets must *not* be blocked. Allow *at least 10 cm* of clearance behind and in front of the device to enable strong air circulation.

IMPORTANT: The PersonalWorkplace-Controller continuously monitors the internal temperature during operation.

Take steps to reduce the ambient temperature immediately if the message **temperature is now at 75°C** is displayed.

Planning the video bandwidth

NOTE: If the data rate of the incoming video signals exceeds the available bandwidth, an **overrun** message will be displayed and some output windows will display *no* content.

Because of the very high data rates of the video signals, certain bandwidth restrictions must be observed when planning and operating the device:

- System: The device can process simultaneous video signals with a maximum total size of **2,000 MP/s**.
- Video card: The video card (see page 23) can process simultaneous video signals with a maximum total size of **1,200 MP/s**.

NOTE: The video performance of the video card is sufficient for processing up to nine HD video signals simultaneously.

Planning the maximum pixel area, number of output monitors and virtual outputs

The PersonalWorkplace-Controller supports two different output modes: dynamic mode and legacy mode.

Dynamic mode

In **dynamic mode** one monitor with any aspect ratio is supported as standard, or one virtual output.

In this mode, for example, you can connect one output monitor with the following pixel areas:

- **5120×1440** (32:9, 7.4 MP)
- **3840×2160** (16:9, 8.3 MP)
- **2560×1600** (16:10, 4.1 MP)

ADVICE: You can purchase an additional **display licence** (article number: **A8200054**) to connect a maximum of one additional output monitor or use one additional virtual output.

NOTE: The maximum available pixel area is 8192×8192.

Legacy mode

In **legacy mode** up to five output monitors with fixed aspect ratios of 16:9 and 16:10 are supported.

The variant PersonalWorkplace-Controller Basic KVM can managea maximum pixel area of 8 MP in this mode.

For example, in this mode you can display in the following resolutions on the connected output monitors:

- 1 × 3840×2160 (16:9, 8.3 MP)
- 2 × 2560×1600 (16:10, 4.1 MP)
- 1 × 2560×1600 (16:10, 4.1 MP) and 2 × 1920×1200 (16:10, 2.3 MP)

ADVICE: You can purchase an additional display licence (article number: A8200054) to expand the pixel area to a maximum total size of 16 MP.

NOTE: The maximum available pixel area is **8192**×4096.

Connecting HDMI or DVI signals

The video card uses two different technical solutions for the video inputs:

• HDMI: Some of the video inputs (see tables on page 9) use HDMI sockets and process HDMI signals.

• **DVI:** The other video inputs (see tables on page 9) also use HDMI sockets, but process DVI signals.

NOTE: Although HDMI signals are supposed to be backward-compatible with DVI signals, this is not always the case.

For example, DVI signals from *older graphics cards* or *onboard graphic GPUs* can in some cases *not* be processed by the HDMI signal inputs.

Use the DVI signal inputs of the video cards if *flickering* occurs in the video display or if **no signal** messages are displayed.

Support of any frame rates

The HDMI connections support *any* frame rate within the maximum pixel rate.

The frame rate of an input should, however, be *as close as possible* to the frame rate of the output monitor. If this is not the case, frames will be left out or inserted as needed. The output is then *not* entirely synchronous.

Installation

Connecting video inputs



NOTE: The video inputs are labelled with numbers from **1** to **9**.

Connect the video sources to the various HDMI connections.

Observe the various technical requirements of the HDMI sockets:

INPUT	SIGNAL TYPE (INTERNAL)	MAX. PIXEL RATES
1	HDMI	550 MP/s
2,3,4	HDMI	300 MP/s
5,6,7,8	DVI	165 MP/s
9	HDMI	165 MP/s

ADVICE: Input **1** can process UHD video signals with 60Hz and inputs **2**, **3** and **4** can process UHD video signals with 30Hz.

Connecting output monitors



Connect the output monitors to the five available video outputs:

OUTPUT	CONNECTION
1A	DisplayPort
1B	DisplayPort
10	DisplayPort
1D	HDMI
1E	DVI-DL

As a factory setting, all video inputs are displayed at output 1A. In order to initial start-up, it is necessary to use a monitor with a resolution of 3840×2160 pixels on output 1A

IMPORTANT: Display errors may occur at other resolutions. In this case, use the web application to select the required resolution under **Configuration > Display Arrangement** (see *Checking or changing the general configuration* on page 18).

IMPORTANT: When connecting the monitors, observe the restrictions mentioned in the *Technical data* with regard to the *number of monitors* and the *supported pixel grid* (see page 20).

NOTE: If the monitor you want to use does not support the available connection types, use one or more optionally available converters where applicable.

Connecting other interfaces



Establishing network connection

N1: Connect this interface to the local network.

Connecting mouse, keyboard and USB stick

Display 1 to 4: You can connect a keyboard, a mouse *or* a USB stick at each of the four USB interfaces.

ADVICE: To connect a keyboard, mouse and USB stick *simultaneously*, connect these devices to a USB hub. Connect the USB hub to a display interface.

NOTE: In the area **Configuration > Display Settings** of the web application, you can assign one of the four USB ports to a display.

PWR connections

PWR: These USB interfaces exclusively enable a power supply. They do not provide any USB data functionality.

Audio connections

In the web application, you can use certain audio connections for special purposes:

AUDIO CONNECTION
Analogue line-in interface (blue)
Analogue line-out interface (green)

NOTE: The other audio connections have no function.

Establishing USB connections with the computers



The **PersonalWorkplace-Controller Basic KVM** is equipped with 7 USB type-B connections for sending keyboard and mouse signals to the USB interface of a computer.

Socket 1 to 7: Connect each interface to a computer that you want to assign the keyboard or mouse signal to.

NOTE: In the area **Administration > Channel > Keyboard & Mouse** of the web application, assign a channel to one of the available USB connections.

Connection the power supply



Power 1/Power 2: Insert one cold-device cable included in delivery into each of the two power packs.

NOTE: The power supply can be switched on and off at any time as long as *logging mode* is deactivated.

Getting started

Establish the power supply

Switch on the PersonalWorkplace-Controller by switching on the power supply of at least one power supply unit (**Power 1/Power 2**).

Initial configuration of the network settings

Configure the network settings to access the web application of the device.

NOTE: By default, the following settings are preset:

- DHCP activated
 - [•] The assigned IP address is not displayed anywhere. Contact your network administrator to obtain the IP address assigned by the DHCP server.
 - For commissioning, access via the fallback IP address 169.254.213.44 is recommended. Through Automatic Private IP Addressing, this address should be reachable without configuration.
- Secure browsing (HTTPS) enabled
 - A self-signed certificate is stored for this purpose in the factory default state.
- User-loging for the browser is enabled
 - The default login is:

User: Admin Password: 4658

^a After the first login you will be prompted to change the password.

How to configure the network settings of the device:

- 1. Use a category 5 (or better) twisted pair cable to connect the network interface of any computer to the device's *NI* interface.
- 2. Open a browser and enter **169.254.213.44**. Through *Automatic Private IP Addressing*, this address should be reachable without configuration.

NOTE: If the IP address cannot be reached after all, check the IP address of the computer and, if necessary, set it to 169.254.213.1, Netmask 255.255.255.0.

3. The web application opens with a login screen.

- 4. The credentials for the first login are:
 - User: Admin
 - Password: 4658
- 5. Click on Network Settings under the Configuration tab.
- 6. Make the required settings here:

Use DHCP:	not selected: the static IP address is being used.selected: obtains the IP address from a DHCP server.
Static IP-Address:	Enter the interface IP address (only if USE DHCP inactive).
Netmask:	Enter the network netmask (only if USE DHCP inactive).
Gateway:	Enter the IP address of the gateway (only if <i>USE DHCP</i> inactive).
DNS Server:	Enter the IP address of the DNS server (only if <i>USE DHCP</i> inactive).

- 7. Click Save.
- 8. Click Reboot now.

Activating further paid display license

After purchasing another display license, you will get a license key.

ADVICE: By purchasing an additional **display license** (article number: **A8200054**), you can expand the pixel grid in *default mode (legacy mode)* to up to **16 MP** or connect an additional output monitor in *dynamic mode* or use an additional virtual output.

NOTE: The maximum available pixel grid in *legacy mode* is 8192×4096 and 8192 × 8192 in *dynamic mode*.

NOTE: The file name of the license key is composed of the serial number of your PersonalWorkplace-Controller and the 2 MP display licenses available in *legacy mode.*

Importing the file into the web application activates the purchased licence.

How to import a display license:

- 1. In the web application, click on **Configuration > Updates and Backup**
- 2. Under **Software updates**, click on **Update software from...** and import the display license via the file dialogue. The update process starts automatically and the PersonalWorkplace-Controller is restarted.
- 3. Under **Configuration > Display Arrangement**, you can view all added and available diplay licenses.

NOTE: After activating the license key, you can now use eight display licenses (2 \times 8MP,

 4×4 MP or 8×2 MP) in *default mode*.

In dynamic mode, you can now use two output monitors or virtual outputs.

Commissioning

As a factory setting, all video inputs are displayed at the monitor connected to output 1 within initial start-up.

Hout 1.1	₩ö'Signal	₩ð'Signal	₩ö'Signal	₩öʻSignal	₩oʻSignal	୩ổ'Signal	₩ð'Signal	₩ð'Signal
No Signal	No Signal	No Signal	No"Signal	No Signal	Nő Signal	No Signal	₩ð"Signal	₩ö Signal

Figure 1: Displaying all video inputs on a monitor (Fig. similar, here: PersonalWorkplace-Controller Pro KVM)

Checking or changing the general configuration

Using the tabs of the web application, you can set up and manage the device.

PWC - Configuration - Administration Arrangement Select - TouchUI - Audio

NOTE: The *Operation Manual* is continuously updated and published on the G&D website (www.gdsys.com).

Follow the instructions in the separate *Operation Manual* to successively configure these settings:

1. On the tab Configuration, select the option Display Arrangement.

Here, you can decide to use legacy mode or dynamic mode.

In addition, you can configure the number, the resolution and the behavior (*expanded desktop*) of the monitors.

NOTE: The device restarts after changes are applied.

- 2. On the tab **Configuration**, select the option **Display Settings** and follow the instructions.
- 3. On the tab **Configuration**, select the option **Network Settings** if you want to change the network settings.
- 4. Select the tab **Administration** to configure the video channels.
- 5. Check and configure the other parameters of the device.

Status displays

Front panel

The LEDs on the front of the device show the operating status.

Position	Status	Meaning
Left (-🌾-)	Green	The device is supplied with power.
	Off	The device is switched off.
Middle (⊖)		[This LED has no function]
Right (沪)	Yellow	Error-free power supply
	Red	Faulty power supply

IMPORTANT: Replace one of the redundant power supply units with a new power supply unit with the article number **A4110056** as soon as the right LED lights up in *red* or the message **power supply failed** appears.

Back panel

The LEDs on the network interface $\ensuremath{\text{N1}}$ show the status of the network connection.

Position	Status	Meaning
Left	Orange	1000 MBit/s data rate
	Green	100 MBit/s data rate
	Off	10 MBit/s data rate
Right	Blinking	Data is sent or received.
	Off	No data is sent or received.

Web application

The device monitors several parameters and reports warnings and errors for values exceeding their range.

These warnings and errors are displayed in the **messages** tab of the web application in the upper right corner. Warnings (blue) and errors (red) are visually indicated by different colors.

NOTE: Further information on this topic are identified in a separate manual for *operating* the device.

This manual is continuously updated and published on the G&D website (www.gdsys.com)

Technical data

General features

PERSONALWORKPLACE-CONTROLLER BASIC KVM									
Video inputs	Quantity:	9							
	Socket:	see paragraph »Video cards« on page 23							
	Signal:	see paragraph »Video cards« on page 23							
	Features:	see paragraph »Video cards« on page 23							
Video outputs	Interfaces:	3 × DisplayPort 1.2 (max 600 MP/s)							
		1 × HDMI 2.0 (max. 600 MP/s)							
		1 × Dual-link DVI (max. 330 MP/s)							

Video processing	No. of monitors:	Dynamic mode: 1 (expandable for a fee to up to 2)						
		Legacy mode: Max . 5						
	Supported pixel grid Ex works:	Dynamic mode: Any within the max. pixel grid						
		Legacy mode: 8to up to 16 MP)						
	Max. pixel grid:	Dynamic mode: • max. 8192 pixels horizontally • max. 8192 pixels vertically						
		Legacy mode: • max. 8192 pixels horizontally • max. 4096 pixels vertically						
	Exemplary resolutions:	Dynamic mode: • 5120 × 1440 • 3840 × 2160 • 3840 × 1600 • 3840 × 1080 • 3840 × 1080 • 2560 × 1600 • 2560 × 1440 • 2048 × 2048 • 1920 × 1200 • 1920 × 1080 • Further VESA and CTA standardized resolu- tions within the scope of the video band- width/pixel rate and horizontal/vertical frequency possible.						
		Legacy mode: • 3840 × 2160 • 2560 × 1600 • 2560 × 1440 • 1920 × 1200 • 1920 × 1080 • Further resolutions possible when using the dynamic mode.						
Video bandwidth	Per video card:	Max. 1,200 MP/s						
	Per system:	Max. 2,000 MP/s						

Technical data

PERSONALWORKPLACE-CONTROLLER BASIC KVM											
USB connections to hosts	Socket:	7 × USB-B									
Other interfaces	Network:	1 × RJ45 socket (10/100/1000 MBit/s)									
	USB:	4 × USB-A socket (Display 14)									
Power supply	Туре:	Internal power supply unit									
	Quantity:	2									
	Connection:	IEC plug (IEC-320 C14)									
	Power consumption:	100-240 VAC/63-47 Hz/5.00-2.50A									
Housing	Material:	Steel plate									
	Dimensions (W × H × D):	483 × 177 × 450 mm									
	Weight:	Approx. 20 kg									
	IP protection class	IP20									
Operating environment	Temperature:	+5°C to +40°C									
	Air humidity:	10 % to 80 %, non-condensing									
Storage environment	Temperature:	-20°C to +70°C									
	Air humidity:	10 % to 95 %, non-condensing									

Features of the video card

VIDEO CARD		
Input 1:	Socket:	HDMI socket
	Signal:	HDMI
	H display:	Min. 320 pixel; max. 4096 pixel
	V display:	Min. 200 lines; max. 2560 lines
	Pixel rate:	Min. 16 MP/s; max. 550 MP/s
Inputs 2, 3, 4:	Socket:	HDMI socket
	Signal:	HDMI
	H display:	Min. 320 pixel; max. 4096 pixel
	V display:	Min. 200 lines; max. 2560 lines
	Pixel rate:	Min. 16 MP/s; max. 300 MP/s
Inputs 5, 6, 7, 8:	Socket:	HDMI socket
	Signal:	Single-link DVI
	Socket:HDMI socketSignal:HDMIH display:Min. 320 pixel; max. 4096 pixelV display:Min. 200 lines; max. 2560 linesPixel rate:Min. 16 MP/s; max. 550 MP/sSocket:HDMI socketSignal:HDMIH display:Min. 320 pixel; max. 4096 pixelV display:Min. 320 pixel; max. 4096 pixelV display:Min. 320 pixel; max. 2560 linesPixel rate:Min. 16 MP/s; max. 300 MP/sSocket:HDMI socketSignal:Single-link DVIH display:Min. 320 pixel; max. 2560 pixelV display:Min. 320 pixel; max. 2560 pixelV display:Min. 200 lines; max. 2560 linesPixel rate:Min. 16 MP/s; max. 165 MP/sSocket:HDMI socketSignal:HDMIH display:Min. 320 pixel; max. 2560 linesPixel rate:Min. 16 MP/s; max. 165 MP/sSocket:HDMI socketSignal:HDMIH display:Min. 320 pixel; max. 2560 linesPixel rate:Min. 320 pixel; max. 2560 linesPixel rate:Min. 320 pixel; max. 2560 linesPixel rate:Min. 16 MP/s; max. 165 MP/sPer video card:Max. 1,200 MP/s	Min. 320 pixel; max. 2560 pixel
		Min. 200 lines; max. 2560 lines
	Pixel rate:	Min. 16 MP/s; max. 165 MP/s
Input 9:	Socket:	HDMI socket
	Signal:	HDMI
	H display:	Min. 320 pixel; max. 2560 pixel
	V display:	Min. 200 lines; max. 2560 lines
	Pixel rate:	Min. 16 MP/s; max. 165 MP/s
Video bandwidth:	Per video card:	Max. 1,200 MP/s

Ν	Λ	F?	S	•	٠	٠	0	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠
				٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰	٠	۰	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٥
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•			•	۰	۰	•				•			•				•
•					•					•	•			•	•	•	•			•	•		0
•										•													•
•	•	•		•		•			٠	٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠				
•	٠	٠		٠		٠			۰	۰	۰	۰	۰			٠		٠	۰				•
٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠
٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	•	۰
۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰	۰	۰	۰	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	۰
٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	۰
٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰
٠	۰	*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰
•				•	•	•			•	•	•	•			•				•			•	•
				•						•													
•	•	•		•	•	•			•	٠	٠	•				•							•
•	•	•		•					•	0	0				•								
										•	•												
•	•	•		•		٠			۰	۰	۰	۰							۰				
٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	۰	۰	۰	۰	٠	٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	٠
٠	٠	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠
٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠
۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰	۰	۰	۰	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰
۰	٠	٠	•	٠	٠	۰	٠	٠	۰	۰	۰	۰	۰	•	٠	٠	٠	۰	۰	•	•	٠	۰
٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	۰
٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•						•													
•			•			•		•						•	•		•			•	•	•	•
•			•	•			٠	•		•	•	•		•	•		•				•	•	•
•		•		٠	•	۰			۰	۰	۰	۰				٠							

NOTES

English

Ν	Λ	F?	S	•	٠	٠	0	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠
				٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰	٠	۰	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٥
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•			•	۰	۰	•				•			•				•
•					•					•	•			•	•	•	•			•	•		0
•										•													•
•	•	•		•		•			٠	٠	٠	٠	٠			٠		٠	٠				
•	٠	٠		٠		٠			۰	۰	۰	۰	۰			٠		٠	۰				•
٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠
٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	•	۰
۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰	۰	۰	۰	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	۰
٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	۰
٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰
٠	۰	*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰
•	•			•	•	•			•	•	•	•			•				•			•	•
				•						•													
•	•	•		•	•	•			•	٠	٠	•				•							•
•	•	•		•					•	0	0				•								
										•	•												
•	•	•		•		٠			۰	۰	۰	۰							۰				
٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	۰	۰	۰	۰	٠	٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	٠
٠	٠	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠
٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠
۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰	۰	۰	۰	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰
۰	٠	٠	•	٠	٠	۰	٠	٠	۰	۰	۰	۰	۰	•	٠	٠	٠	۰	۰	•	•	٠	۰
٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	۰
٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•						•													
•			•			•		•						•	•		•			•	•	•	•
•			•	•			٠	•		•	•	•		•	•		•				•	•	•
•		•		٠	•	۰			۰	۰	۰	۰				٠							•

NOTES

English



G&D. AND KVM FEELS RIGHT.

Hauptsitz | Headquarter

Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung

Obere Leimbach 9 | D-57074 Siegen | Phone +49 271 23872-0 sales@gdsys.com | www.gdsys.com US-Büro | US-Office

G&D North America Inc.

4001 W. Alemada Avenue | Suite 100, Burbank, CA 91505 | Phone +1-818-748-3383 sales.us@gdsys.com | www.gdsys.com