

Modellspezifische Installationshinweise

Die zentrale Stromversorgung **MultiPower-6-24V** unterscheidet sich in einigen Details von den im Handbuch beschriebenen Geräten.

Die folgenden Abschnitte ersetzen bzw. ergänzen die im Handbuch enthaltenen Informationen.

Lieferumfang

- 1 × zentrale Stromversorgung
- 6 × PowerLoop-Kabel
- 1 × Sicherheitshinweise-Flyer
- 1 × Modellspezifische Installationshinweise (dieses Dokument)

Stromversorgung


Die Stromversorgung der zentralen Stromversorgung erfolgt über *externe* Netzteile.

Anschluss einer Stromversorgung

- Stecken Sie das Anschlusskabel eines kompatiblen Netzteils an die 3-poligen Phoenix-Klemme.

Pin-Belegung der 3-poligen Phoenix-Klemme (24 V)

Pin-Nr.	Leitung
1	Plus
2	Minus
3	Schutzleiter



Technische Daten

Hauptstromversorgung	Typ:	externes Netzteil
	Anschluss:	3-polige Phoenix-Klemme
	Spannung:	24V DC
	Stromaufnahme:	4A
redundante Stromversorgung	Typ:	externes Netzteil
	Anschluss:	3-polige Phoenix-Klemme
	Spannung:	24V DC
	Stromaufnahme:	4A

Model-specific installation instructions

The central power supply **MultiPower-6-24V** slightly deviates from the devices described on the manual.

The following paragraphs replace or complement the information provided in the manual.

Package contents

- 1 × central power supply
- 6 × power loop cables
- 1 × »Safety instructions« flyer
- 1 × Model-specific installation instructions (this document)

Power supply


External power packs supply the central power supply with power.

Connecting a power supply

- Connect the power cable of a compatible power pack to the 3 pin Phoenix connector.

Pin assignment of a 3 pin Phoenix connector (24 V)

Pin no.	Line
1	Plus
2	Minus
3	Protective conductor



Technical data

Main power supply	Type:	External power pack
	Connector:	3 pin Phoenix connector
	Voltage:	24V DC
	Current consumption:	4A
Redundant power supply	Type:	External power pack
	Connector:	3 pin Phoenix connector
	Voltage:	24V DC
	Current consumption:	4A