

Lieferumfang

- 2 × Gleitschiene
- 3 × Beutel mit Montagematerial
 - [A] 8 × Senkkopfschraube, 4 × Unterlegplatte
 - [B] 6 × M6-Schraube, 6 × Kunststoffscheibe und 6 × Käfigmutter
 - [C] 2 × M5-Schraube und 2 × Kunststoffscheibe
- 1 × Montageanleitung (dieses Dokument)

Länge der Einbauschienen einstellen

1. Lösen Sie die vormontierten Schrauben (**Abb. 1**) an den Einbauschienen.
2. Stellen Sie die für das Rack erforderliche Länge (max. 550 mm) der Schienen ein.
3. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Rackmontage vorbereiten

1. Schrauben Sie jede Schiene erst vorne (**Abb. 2**) und anschließend hinten (**Abb. 3**) mit dem Montagematerial des Beutels [A] am Rack fest.
Achten Sie auf die Positionierung der Pfeile und Schrauben!
2. Entnehmen Sie die Käfigmuttern aus Beutel [B] und platzieren Sie diese für die Befestigung des Matrixswitches am Rack.

Matrixswitch auf Einbauschienen stellen

1. Stellen Sie den Matrixswitch vorsichtig so auf die Schienen, dass die IO-Karten in Ihre Richtung zeigen.
2. Schieben Sie den Matrixswitch ins Rack, so dass die Befestigungsleisten bündig am Rack anliegen.

Die Schienen dienen lediglich als Einbauhilfe. Sie dürfen nicht alleine zum Halten des Matrixswitches genutzt werden. Der Matrixswitch muss mit den vorgesehenen Befestigungspunkten am Rack verschraubt werden.



Matrixswitch sofort festschrauben

1. Verwenden Sie die Kunststoffscheiben und die Schrauben aus Beutel [B], um die oberen drei Befestigungspunkte der linken und der rechten Befestigungsleiste am Rack festzuschrauben.
2. Verwenden Sie die Kunststoffscheiben und die Schrauben aus Beutel [C], um die unteren Befestigungspunkte der Leiste am Rack festzuschrauben.

Der Matrixswitch hat ein hohes Gewicht! Zur Rackmontage sind zwei Personen erforderlich.
Der Matrixswitch darf nur unter Verwendung der Einbauschienen im Rack montiert werden.

